

Bienvenido al ejercicio de teñido de color mojado

Descripción general de HSE fuera del remolque

- Campana de aire fresco
- Guantes
- Traje de pintura
- Seguridad de la luz TrueSun

Entra en el tráiler:

El objetivo de este ejercicio de teñir de color húmedo es teñir el color proporcionado mediante el uso de un máximo de dos ajustes: utilizando las herramientas disponibles para agregar el tóner adecuado, la cantidad y completar la hoja de respuestas.

Resumen del ejercicio:

Este es un ejercicio, usando las mismas preguntas que los ejercicios secos con la determinación adicional de cuánto tinte se requiere para corregir el color.

El día del concurso y al entraren el remolque, diríjase a uno de los ocho puestos disponibles. Cada uno de estos puestos contendrá lo siguiente:

- Las tablas de tintes estarán en la pared para ayudar con su selección de tinte de tono.
- El pequeño panel representa su primer rociado, y está hecho para usted. Utilice este panel para planificar el primer ajuste de color.
- Tres Tintes de la fórmula. Y usted elegirá el tinte (solo uno) se utilizará para realizar el ajuste necesario para que la tarjeta de pulverización más pequeña coincida con el panel de pulverización grande (que representa el automóvil).
- Todos recibirán un color para ajustar. De los 3 tintes proporcionados para ese color, uno será la solución. Habrá una hoja de respuestas que se completará y entregará a los jueces.
- Solo puede realizar un máximo de 2 ajustes al color dentro del tiempo permitido.
- Utilice las herramientas de su puesto para ayudarlo a hacer los ajustes. (Luz TrueSun, carta de tinte)
- Tenga un plan para su ajuste (tenga en cuenta los gráficos en la pared).
- Use la tabla de tintes para determinar qué tinte se agregará a la mezcla.
- Utilice la báscula para medir la cantidad de tinte que está agregando al color en la taza mezcladora RPS.
- Registrar la cantidad que agregaste a la mezcla para hacer la corrección es importante, ya que esta es una de las respuestas que proporcionarás en tu hoja.

Después de haber realizado su primer ajuste, diríjase al área de pulverización e indique que está listo para hacer una pulverización.

Coloque la tarjeta de pulverización en la banda magnética entre las líneas amarillas y conecte su aire fresco y pistola rociadora. Proceda para hacer su pulverización con precaución para evitar rociar en el puesto adyacente.

Secado entre capas utilizando el equipo de secado provisto en el remolque para secar su pulverización. El equipo de montaje para el Secado final, tanto antes como después de la limpieza, estará fuera del remolque, si es necesario.

Después de su sacado final, notifique a un asistente que está listo para borrar. A continuación, se le proporcionará la pistola de barniz que utilizará para aplicar transparente a su pulverización.

Seque la capa transparente con el equipo fuera del remolque e inspeccione el color para verificar su precisión. Ver Comité Técnico.

Solo puede repetir el ajuste una vez más después de su intento inicial y solo dentro del tiempo total permitido.

Complete la información requerida en su hoja de respuestas y entréguela.

Informe del tráiler de tintado de color

Bienvenido al ejercicio de teñido de color mojado

Entregue su panel terminado al juez para la evaluación final junto con su hoja de respuestas.